

Programmeren van de ontvanger voor de remote control

Met de 433MHz remote control kan een unieke verbinding worden gerealiseerd. Daarvoor moet de decoderchip (RF600D) ingesteld worden op de zender, waarna deze een paar vormen.

Instellen van de ontvanger voor gebruik met zender:

- 1) Druk kort op de learn switch (druktoetsje op de controller)
- 2) De LED gaat aan (op de controller)
- 3) Druk eenmaal op een willekeurige toets van de zender
- 4) De LED gaat uit
- 5) Druk nog een keer op dezelfde zendertoets
- 6) De LED gaat knipperen
- 7) De LED stopt vanzelf met knipperen na enige seconden
- 8) De ontvanger is nu ingesteld op gebruik met de zender

Indien gewenst, kan de ontvanger met meerdere zenders werken (met een maximum van 7 stuks). Deze worden op bovenstaande wijze bijgeprogrammeerd in het ontvanger-geheugen.

Indien nodig of gewenst, kan het ontvanger-geheugen voor de zenders worden gewist:

- 1) Druk gedurende 8 seconden op de learn switch
- 2) Gedurende deze tijd brandt de LED continu
- 3) Als de switch na 8 seconden wordt losgelaten gaat de LED knipperen
- 4) De LED stopt vanzelf met knipperen na enige seconden
- 5) Het ontvanger-geheugen is nu gewist